



住宅用火災警報器 取扱説明書

 <p>感知部</p> <p>警報停止ボタン (作動灯)</p> <p>松下電工(株) 社製</p>	 <p>感知部</p> <p>テストボタン</p> <p>動作表示灯</p> <p>ホーチキ(株) 社製</p>	
<p>動作確認のしかた</p>	<p>①警報停止ボタンを押します。 「ピッ、正常です。」が1回鳴り作動灯(赤)が3回点滅すれば正常です。 ②警報停止ボタンを4秒以上押し続けると火災警報音が鳴ります。</p>	<p>①「ピッ」と鳴るまでテストボタンを押します。 ②警報音が「ピー、ピー、ピー」と鳴り、動作表示灯が点滅すれば正常です。 ※1ヶ月に1回が目安です。</p>
<p>電池切れのお知らせ</p>	<p>①警報音が鳴り作動灯が約8秒おきに点滅します。 警報停止ボタンを押すと、「ピッ、電池切れです」が鳴り、その後警報音が停止します。 ※管轄の営業所へご連絡願います。</p>	<p>①動作表示灯が約10秒おきにピカピカと点滅し、警報音が約50秒おきに「ピッピッピッ」と鳴ります。 ※管轄の営業所へご連絡願います。</p>
<p>故障かなと思ったら</p>	<p>火災ではないのに警報器が作動する。 ↓ 調理の煙や湯気、スプレーなどを使用していませんか? 窓やドアを開け、換気してください。</p>	

警報音は警報停止ボタンを押すことにより一時停止します。